

Manuel d'utilisation

Radio portable DAB+ / FM



Réf : 000629

Rév 1.10 - 15/07/20

Table des matières

Préface et garantie :	4
Contenu de la boîte	4
Recommandations	4
IMPORTANT :	5
Description du produit	5
1er démarrage	6
Description des menus	6
1. Alarm	7
2. Time	7
3. Backlight	7
4. Language	8
5. Factory Reset	8
6. SW version	8
Utilisation des différentes sources	8
Mode DAB	8
Mode FM	8
Mode BLUETOOTH	9
Caractéristiques techniques	9
Déclaration de conformité EU	10

Préface et garantie :

- Important

Prenez le temps de lire ce manuel utilisateur avant d'utiliser ce produit.

Il contient des informations importantes concernant son fonctionnement et son installation.

	<p>Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la Directive CE 2002/96/CE. Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.</p>
	<p>Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.</p>

- Garantie

En cas de problème ou de question technique, vous pouvez contacter notre hotline au numéro ci-contre :



Du Lundi au Jeudi : 08H00-12H00 ; 13H30-17H00
et le vendredi : 08H00-12H00 ; 13H30-16H00
ou par mail : support@groupe-normand.com

Avant tout appel, vérifiez d'avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du produit, numéro de série ou gencod. Gardez l'emballage d'origine en bon état au cas où vous devriez rendre l'appareil.

En cas de dysfonctionnement, notre SAV vous indiquera la procédure à suivre :

a) Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'oeuvre), dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre

tous les défauts de fabrication pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'achat du matériel, la preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande etc) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.

b) Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et Main d'oeuvre) jusqu'à la dernière de ces deux dates : expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention.

Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans des conditions normales et conformément à sa destination.

c) Pendant cette période de garantie de 24 mois, le produit défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins se rapprocher de son lieu d'achat afin de nous retourner le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) dans notre centre SAV.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé et renvoyé à l'adresse de votre revendeur.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

d) Avant d'expédier votre matériel dans notre SAV, n'oubliez pas de :

- Indiquez à votre revendeur toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone...),
- Assurez-vous que tous les accessoires sont inclus avec le matériel dans son emballage d'origine,
- Joignez également une copie de la preuve d'achat de votre matériel.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

Contenu de la boîte

Au déballage de votre produit, vérifiez que les éléments décrits ci-dessous sont bien présents.

1. Radio DAB+ x1
2. Adaptateur secteur x1
3. Notice d'utilisation x1

Recommandations

- Générales
 - Tenez le produit à l'écart d'éclaboussures ou projections d'eau. Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tel un vase, sur le produit.
 - Si du liquide ou de l'eau se répand sur le produit, éteignez-le immédiatement et contactez votre revendeur.

- Ne toucher pas l'adaptateur secteur si vos mains sont mouillées.

- L'utilisation du produit dans des pièces ou des climats avec une humidité et des températures élevées peut provoquer la formation de condensation à l'intérieur du produit, ce qui peut endommager le produit. N'utilisez le produit que dans des climats modérés.
- N'utilisez pas votre produit dans des températures extrêmement chaudes ou froides. Tenez l'appareil éloigné des sources de chaleur, des radiateurs tels que les feux de gaz / électriques. N'exposez pas votre produit à des flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Ne surtout pas l'ouvrir sous peine de provoquer des dommages ou de subir un choc électrique.
- Alimentez le produit à l'aide d'une alimentation externe 5.9V DC 1A. Le courant de sortie maximum est de 1A, protégé par un circuit interne..
- Débranchez toujours votre produit de l'alimentation avant de le nettoyer. Lors du nettoyage, n'utilisez aucun type de tampon abrasif ou de solution de nettoyage abrasive car cela endommagerait la surface du produit.
- Ce produit est prévu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Conservez ce manuel d'utilisation, il pourra vous servir ultérieurement.


IMPORTANT :

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écouter pas à un niveau de volume élevé pendant de longues périodes. L'exposition constante à un volume élevé lorsque vous utilisez des écouteurs risque d'endommager votre audition. Vérifier toujours le niveau de volume avant d'insérer des écouteurs dans vos oreilles.

Description du produit


Cette radio DAB+ permet d'écouter votre radio favorite en utilisant les ondes FM ou au moyen du nouveau standard DAB+. Vous pourrez également écouter vos morceaux préférés en provenance de votre Smartphone ou tablette en Bluetooth.

- La face avant :




1. Ecran digital : Affiche les différentes informations et permet la navigation dans le menu.
2. SOURCE : Ce bouton permet de sélectionner la source à utiliser entre DAB / FM / BLUETOOTH. Appuyez successivement sur ce bouton pour faire votre sélection.
3. MENU/INFO : Ce bouton permet d'afficher les différentes informations sur l'écran digital. Une pression prolongée sur ce bouton permet d'afficher le menu principal.
4. ALARM : Ce bouton permet d'accéder au réglage des 2 alarmes disponibles.
5. VOLUME/SCAN : Permet d'augmenter ou diminuer le volume. En mode bluetooth, une pression sur le bouton permet de lire ou de mettre en pause.
6. SLEEP : Ce bouton permet de définir une veille automatique pour la radio.
7. PRESET : Ce bouton permet d'afficher la liste des radios DAB ou FM mémorisée. Il permet également de mémoriser des nouvelles stations en numéro favoris.
8. TUNE - : Ce bouton permet de changer parmi les radios mémorisées ou d'effectuer des recherches. En mode Bluetooth, il permet de lire la musique précédente.
9. TUNE + : Ce bouton permet de changer parmi les radios mémorisées ou d'effectuer des recherches. En mode Bluetooth, il permet de lire la musique suivante.
10. Marche/Arrêt : Ce bouton permet de mettre en marche ou d'arrêter la radio.

- La face côté :



11. Prise secteur : Permet de relier au secteur la radio sur une prise 230V au moyen de l'adaptateur secteur fourni.
12. Entrée casque : Cette entrée permet de connecter un casque audio filaire. (non fourni)

- La face arrière :



13. Antenne télescopique : Antenne que vous pouvez déplier pour une meilleure réception de la bande FM et DAB+.
14. Compartiment à piles : Permet d'alimenter la radio au moyen de 4 piles 1,5V de type AA (Non fournies)

1er démarrage

1. Placez la radio à l'endroit de votre choix.
2. Tirez l'antenne de son support puis déployez-la complètement.
3. Insérez la fiche de l'adaptateur secteur sur l'entrée «**11**» de la radio puis connectez l'adaptateur secteur dans une prise secteur 230V ou utilisez 4 piles 1,5V (Non fournies) et insérez-les dans le compartiment situé à l'arrière en respectant le sens des polarités.
4. Appuyez sur le bouton «**Marche/Arrêt -10**» qui permet d'allumer la radio.
5. L'écran digital s'éclairera et la radio lancera automatiquement une recherche des stations DAB. La mention "Scanning" s'affichera sur l'écran. Une fois terminée, elle commencera la lecture de la 1ère station trouvée.
6. Pour changer de source, appuyez sur le bouton «**SOURCE - 2**» pour sélectionner entre FM / Bluetooth ou DAB.

Description des menus

- Menu SOURCE

1. Appuyez successivement sur le bouton «**SOURCE - 2**» pour sélectionner la source de votre choix.
2. Il vous sera possible de sélectionner parmi les différentes options : DAB / RADIO / BLUETOOTH

DAB : Permet de passer en mode réception des radios numériques DAB+.

FM : Permet de passer en mode réception des radios FM.

BT : Permet de passer en mode Bluetooth pour écouter les musiques issues de votre appareil (Smartphone ou tablette)

3. Appuyez successivement sur le bouton «**SOURCE - 2**» pour sélectionner l'option de votre choix.

4. Pour valider votre sélection, poussez le bouton «**VO-LUME - 5**».

- Menu PRINCIPAL

1. Appuyez et laissez appuyer le bouton «**MENU/INFO - 3**» jusqu'à ce que le menu s'affiche. L'affichage du menu peut varier en fonction du mode dans lequel vous êtes.
2. Utilisez le bouton «**VOLUME - 5**» pour déplacer la sélection dans le menu puis poussez le bouton «**VO-LUME - 5**» pour entrer dans le sous-menu pour valider votre choix.

«**Scan setting**» : Ce paramètre permet de choisir le type de radio à rechercher. Soit toutes les stations (All stations) ou les stations fortes uniquement (Strong stations). Tournez le bouton pour faire votre sélection puis validez en poussant ce même bouton.

«**Full Scan**» : Ce paramètre permet de lancer une recherche automatique des radios DAB. Poussez simplement le bouton «**VOLUME - 5**» pour démarrer la recherche automatique.

«**Manual Tune**» : Ce paramètre permet de lancer une recherche manuelle en sélectionnant la fréquence désirée. La sélection se fera en tournant le bouton «**VOLUME - 5**» et en validant en poussant ce même bouton.

«**DRC**» : Ce paramètre DRC (Dynamic Range Control) permet de moduler l'écart de volume entre les sons bas et les sons forts. Vous pourrez effectuer votre sélection entre «**High, Low ou Off**».

«**Prune**» : Ce paramètre permet de nettoyer la liste des stations trouvées. Cela permet de conserver uniquement les stations parfaitement fonctionnelles. Il suffit de pousser le bouton «**VOLUME - 5**», de sélectionner l'option «**YES**» et validez avec le bouton «**VOLUME - 5**», et la liste sera nettoyée.

«**System**» : Ce sous-menu permet d'accéder aux différents réglages de la radio. Vous pourrez ainsi régler la langue du menu, les réglages audio, les alarmes, la date et l'heure... Ce menu est constitué de 6 sous-menus décrits ci-dessous :

1. Alarm
2. Time
3. Backlight
4. Language
5. Factory Reset
6. SW version

Pour effectuer vos réglages, tournez le bouton «**VOLUME - 5**» puis poussez ce même bouton pour valider et passer au réglage suivant.

1. Alarm

Ce paramètre permet de définir 2 alarmes pour votre radio.

1. Sélectionnez l'alarme que vous désirez configurer en sélectionnant l'option "ALARM" ou en dehors du menu, en appuyant sur le bouton «**ALARM - 4**» puis valider en poussant le bouton «**VOLUME - 5**».
2. Il vous faudra ensuite indiquer les différentes valeurs pour votre alarme suivant l'ordre décrit ci-après :

- On time : Permet de définir l'heure/minute à laquelle l'alarme démarrera. Tournez le bouton volume pour définir les valeurs et poussez le bouton «**VOLUME - 5**» pour passer au réglage suivant.

- Duration : Permet de sélectionner la durée pendant laquelle l'alarme devra fonctionner. Vous pourrez définir de 15 à 90 minutes.

- Source : Permet de sélectionner la source utilisée pour l'alarme. Si vous sélectionnez radio FM ou DAB, vous pourrez sélectionner une radio que vous avez placée en liste favorite. Si vous sélectionnez BUZZER, la radio se mettra à sonner.

Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur n'importe quel bouton. Pour repousser l'alarme avec la fonction SNOOZE, poussez le bouton «**VOLUME - 5**», elle sera ainsi repoussée de 9 minutes.

Fréquence : Permet d'indiquer la fréquence à laquelle l'alarme devra fonctionner.

"Once" : L'alarme ne fonctionnera qu'une seule fois.

"Daily" : L'alarme fonctionnera chaque jour.

"Weekend" : L'alarme ne fonctionnera que le week-end.

"Weekdays" : L'alarme ne fonctionnera que du lundi au vendredi

- Volume : Permet de définir le volume pour l'alarme.

- Alarm : Permet d'activer ou non l'alarme. Pour l'activer, il faudra sélectionner l'option «**ON**» puis valider en poussant le bouton «**VOLUME - 5**».

Une fois validé, appuyez sur le bouton «**MENU/INFO - 3**», un icône en forme de cloche suivi du numéro de l'alarme s'affichera en haut à droite de l'écran pour vous indiquer que l'alarme est active.

Fonction Snooze (Report alarme)

Lorsque l'alarme se met à sonner, le symbole en forme de cloche se mettra à clignoter et vous pourrez soit l'arrêter soit décider de la prolonger. Dans l'exemple ci-dessous, l'alarme est prévue pour 16H22.

• Pour arrêter l'alarme et l'activer pour le jour suivant, appuyez sur le bouton «**Marche/arrêt - 10**» lorsqu'elle se déclenche.

• Pour prolonger l'alarme, poussez le bouton «**VOLUME - 5**». L'afficheur affichera un compte à rebours indiquant quand l'alarme sonnera de nouveau. L'alarme sera repoussée de 9 minutes.

Pour arrêter le report d'alarme, appuyez sur le bouton «**Marche/arrêt - 10**», la mention "Alarm off" s'affichera.

2. Time

Votre radio récupère les informations de date et d'heure par le signal qu'il soit digital (DAB) ou analogique par la FM. Vous avez toutefois la possibilité de régler ces paramètres de façon manuelle.

PS : Dès lors que la radio récupérera les informations par le signal, les réglages manuels seront écrasés.

- Set Time/Date : Cette option permet de définir l'heure et la date de la radio. Le réglage s'effectuera selon l'ordre suivant

1. Heure
2. Minute
3. Jour
4. Mois
5. Année

Utilisez le bouton «**VOLUME - 5**» pour changer les valeurs et pousser ce même bouton pour valider votre sélection et passer au réglage suivant.

- Auto update : Ce paramètre permet de sélectionner par quel moyen seront mis à jour la date et l'heure de la radio.

Plusieurs options seront disponibles :

From Any : Mise à jour de n'importe quelle source

From DAB : Mise à jour par le signal DAB

From FM : Mise à jour par le signal FM

No update : Pas de mise à jour

- Set 12/24Hour : Permet de sélectionner le format pour l'affichage de l'heure entre 12heures et 24 heures. Si vous sélectionnez l'option «**12heures**», la radio affichera la mention "AM et PM" pour le matin et l'après midi.

- Set date format : Permet de sélectionner le format pour l'affichage de la date. Vous aurez le choix entre DD-MM-YYYY (Jour/Mois/année) ou MM-DD-YYYY (Mois/Jour/année)

3. Backlight

Ce paramètre permet de modifier le rétro-éclairage de l'afficheur de la radio. Vous pourrez le définir pour :

- Timeout : Permet de définir la durée pendant laquelle l'afficheur restera éclairé. Utilisez le bouton de sélection «**VOLUME - 5**» pour choisir l'option désirée entre «**On ou 10 à 180s**» et poussez ce même bouton pour valider.
Remarque : Si vous sélectionnez l'option On, l'afficheur sera continuellement rétro-éclairé.

- On Level : Permet de définir le niveau de luminosité de l'afficheur lorsque la radio est en fonctionnement. Utilisez le bouton de sélection «**VOLUME - 5**» pour choisir l'option

désirée entre «**High, Medium et Low**» et poussez ce même bouton pour valider.

- Dim Level : Permet de définir le niveau de luminosité de l'afficheur lorsque la platine est sans activité. Utilisez le bouton de sélection «**VOLUME - 5**» pour choisir l'option désirée entre «**High, Medium et Low**» et poussez ce même bouton pour valider.

4. Language

Ce paramètre permet de sélectionner la langue pour l'affichage du menu de la radio. Utilisez le bouton «**VOLUME - 5**» pour choisir la langue désirée puis validez en poussant ce même bouton.

5. Factory Reset

Ce paramètre permet de mettre en configuration usine la radio. Une fois validée, tous les réglages seront effacés. Pour valider cette option, tournez le bouton «**VOLUME - 5**» puis sélectionnez l'option «**Oui**», validez en poussant ce même bouton.

Pour annuler, sélectionnez l'option «**Non**».

6. SW version

Ce paramètre permet d'afficher la version de logiciel de la radio. Ce paramètre peut être utile pour une future mise à jour disponible. Appuyez sur le bouton «**MENU/INFO - 3**» pour revenir à l'écran précédent.

Utilisation des différentes sources

Mode DAB

Lorsque la radio est allumée, appuyez successivement sur le bouton «**SOURCE - 2**» pour sélectionner l'option «**DAB**». La radio affichera la 1ère radio de la liste.

Changer de radio DAB :

Pour changer de radio, utilisez les boutons «**TUNE+/-**» et validez votre sélection en appuyant sur le bouton «**VOLUME - 5**».

Mémoriser des radios DAB :

Il est possible de mémoriser sur cette radio jusqu'à 30 stations favorites pour un accès plus rapide.

1. Pour mémoriser les stations dans la liste PRESET, il suffit de sélectionner celle désirée puis d'appuyer sur le bouton «**PRESET**».
2. La mention «**Preset Recall**» s'affiche à l'écran.
3. Appuyez et laissez appuyer le bouton «**PRESET**» jusqu'à ce que la mention «**Preset Store**» s'affiche.
4. Sélectionnez ensuite avec le bouton «**VOLUME - 5**» sur quel numéro vous désirez mémoriser votre station (30 sont disponibles)
5. Poussez le bouton «**VOLUME - 5**» pour mémoriser la stations sur le numéro sélectionné. La mention «**Preset Store**» s'affichera à l'écran.

6. Procédez de la même manière pour les autres stations. Pour changer de radio DAB, utilisez les boutons «**TUNE+/- - 8**» pour faire défiler les différentes radios.

Afficher les radios DAB mémorisées :

Appuyez simplement sur le bouton «**PRESET - 7**» sur la face avant de la radio. La liste totale s'affichera à l'écran, il ne reste plus qu'à sélectionner celle de votre choix avec le bouton «**VOLUME - 5**» et validez en poussant ce même bouton.

Lorsque vous écoutez une radio DAB, vous pouvez afficher des informations supplémentaires en appuyant successivement sur le bouton «**MENU/INFO - 3**». (Le nom de la radio, la canal avec sa fréquence, la puissance/erreur du signal, le débit et la date)

Menu DAB

En mode DAB, vous pouvez avoir accès à son menu spécifique. (Voir paragraphe "**Description des menus**", page 6)

Mode FM

Lorsque la radio est allumée, appuyez successivement sur le bouton «**SOURCE - 2**» pour sélectionner l'option «**FM**». La radio affichera la 1ère radio de la liste.

Rechercher des radios FM :

Lorsque vous êtes en mode FM, vous pouvez afficher un menu spécifique en laissant appuyer le bouton «**MENU/INFO - 3**».

- Scan Setting : Permet de sélectionner le type de recherche. Vous aurez le choix entre :

- Strong radio only : Permet de ne chercher que les radios dont le signal est fort.
- All stations : Permet de rechercher tous types de radios.

Plusieurs méthodes sont disponibles pour rechercher des radios FM.

- Automatiquement : Appuyez et laissez appuyer le bouton «**Sélection - 8**» jusqu'à ce que la recherche démarre. L'ensemble des radios trouvées seront mémorisées.
- Manuellement : Appuyez successivement sur le bouton «**TUNE+/-**» jusqu'à ce que vous trouviez les stations de votre choix.

Mémoriser des radios FM :

Il est possible de mémoriser sur cette radio jusqu'à 30 stations favorites pour un accès plus rapide.

1. Pour mémoriser les stations dans la liste PRESET, il suffit de sélectionner celle désirée puis d'appuyer sur le bouton «**PRESET**».
2. La mention «**Preset Recall**» s'affiche à l'écran.
3. Appuyez et laissez appuyer le bouton «**PRESET**» jusqu'à ce que la mention «**Preset Store**» s'affiche.
4. Sélectionnez ensuite avec le bouton «**VOLUME - 5**» sur quel numéro vous désirez mémoriser votre station (30

sont disponibles)

5. Poussez le bouton «**VOLUME - 5**» pour mémoriser la stations sur le numéro sélectionné. La mention «**Preset Store**» s'affichera à l'écran.
6. Procédez de la même manière pour les autres stations.

Afficher les radios FM mémorisées :

Appuyer simplement sur le bouton «**PRESET - 7**» sur la face avant de la radio, puis utilisez le bouton «**VOLUME**» pour sélectionner celle de votre choix et validez en poussant ce même bouton.

Lorsque vous écoutez une radio FM, vous pouvez afficher des informations supplémentaires en appuyant successivement sur le bouton «**MENU/INFO - 3**». (Le nom de la radio avec le titre et l'auteur, la fréquence, le mode audio (Stéréo) et la date)

En cas de mauvaise réception, n'hésitez pas à déplacer la radio et à déployer/bouger son antenne.

Mode BLUETOOTH

Ce mode permet d'écouter vos musiques préférées en provenance de votre Smartphone ou tablette en Bluetooth.

Lorsque la radio est allumée, appuyez successivement sur le bouton «**SOURCE - 2**» pour sélectionner le mode «**Bluetooth**». La radio passera alors en mode association Bluetooth.

1. Rendez-vous dans la partie Bluetooth de votre Smartphone. Activez-le si ce n'est pas déjà fait puis cliquez sur le nom «**fpe-629**».
2. Une fois la connexion établie, la radio affichera la mention «**Bluetooth connected**».
3. Sélectionnez une musique sur votre Smartphone, celle-ci devrait être diffusée au travers de la radio.
4. Vous pourrez utiliser les boutons présents sur la face avant de la radio ci-dessous :
 - Volume : Utilisez le bouton «**VOLUME - 5**» pour changer le volume et pousser le bouton pour mettre en pause.
 - Bouton TUNE+/- : Utilisez ces boutons situés sur la face avant pour changer de musique

Toutes les autres fonctions sont accessibles directement depuis votre Smartphone.

Remarque : La connexion Bluetooth ne nécessite aucun mot de passe. Si toutefois un mot de passe est demandé, utilisez le code 0000.

Déconnexion Bluetooth :

Si vous désirez connecter un autre appareil à la radio, il vous faudra tout d'abord déconnecter votre appareil actuel. Pour cela, appuyez 2 secondes sur le bouton «**PRESET - 7**», la

mention «**Not connected**» s'affichera. Vous pourrez ainsi connecter votre nouvel appareil.

Caractéristiques techniques

Alimentation

Tension entrée : AC 230V~ 50Hz 5,9V DC 1A
Consommation : < 0.5W
Dimensions : 160x77x122mm

Amplificateur & haut parleur

Puissance de sortie : 1W RMS

Tuner

Radio : DAB/DAB+ et FM (RDS)
Bande fréquence : Bande III 174-240MHz, FM 87.5-108MHz
Présélection stations : 30 numériques, 30 FM

Bluetooth

Fréquence Bluetooth : 2402-2480MHz
Version Bluetooth : 5.0
Nom SSID Bluetooth : fpe-629

Connectique

Sortie casque : 3.5mm stéréo (Jack)
Alimentation : DC IN 5V/1A
Nombre boutons : 8 (Veille, Tune+, Tune-, Source, Sleep, Alarm, info/menu, Preset)
Bouton rotatif : 1 (Volume / ENTRER / SCAN)

Affichage

Ecran digital : 5x1.1 cm LCD sans reflet
Rétro-éclairage : Oui
Langue du menu : 7 langues
Heure : Format 12H/24H
Alarme : 2 (Buzzer, DAB ou FM)

Utilisation

Température utilisation : 15°C à 35°C
Température stockage : 5°C à 40°C

Dimensions : 98 x 160 x 59mm

Déclaration de conformité EU

SOCIETE (fabricant, mandataire ou personne responsable de la mise sur le marché de l'équipement)	
France Production Electronique 117 Bld Eugène Thomas 62110 Hénin-Beaumont - France Tél: +33 3 91 83 00 70 Fax: +33 3 91 83 00 99	
IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT	
Marque :	FPE
Désignation commerciale :	Radio DAB+ portable
Référence commerciale :	000629
Référence usine :	P203
Je soussigné,	
NOM et QUALITE DU SIGNATAIRE : M. NORMAND Eric, Président Directeur Général déclare sous mon entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux directives Européennes: RED 2014/53/EU) Que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :	
EN 55032 : 2015 EN 55035 : 2017 EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 303 345 V1.1.7 (2017-03) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) EN 62479 : 2010 EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017	
A cet effet, déclare que toutes les séries d'essai radio ont été effectuées.	
Date : 01 Juillet 2020	
Signature :	 NORMAND Eric PDG



FPE
117 Bd Eugène Thomas
62110 Hénin-Beaumont
www.fpe-multimedia.com

